

鍵の説明書

STYLE NO : CAT68SSR

STYLE NO : CAT78SSR

STYLE NO : CAT88SSR

ロックの解除方法

下部のボタンを押すと本体からロックが浮き上がり
ロックが解除されます。

暗証番号の設定

初期暗証番号は 0-0-0 にセットされています。お好みの番号
にセットする場合は下記の手順にて設定してください。

1. ダイヤルを 0-0-0 にセットし、カギが解錠できることを確認
してください。
2. リセットボタンを右方向 (RST側) にスライドしてください。
ダイヤルをお好みの番号に合わせてください。
3. ダイヤルをお好みの番号にセットします。(例: 8-8-8)
4. リセットボタンを元の位置に戻してください。

設定が完了します。

*暗証番号を変更する場合は現在の暗証番号にセットをした後、
2~3の操作をしてください。

*このダイヤル錠は、暗証番号ではない状態でもロックを掛け
施錠可能です。

TO OPEN THE LOCK

STEP1
Turn the dials to 0 - 0 - 0.

STEP2
Push the button, the lock body pops up, and then unlock.

TO RESET THE LOCK

STEP1
Turn the dials to opening combination.

STEP2
Slide down the Reset Button to RESET position, turn the dials to set
your own combination.

STEP3
Push the Reset Button to original position. your lock will now open at
your own personal combination.

