


TSA LOCK SYSTEMTM
Travel Sentry approved



取り扱い説明書

初期暗証番号は“0-0-0”にセットされています。

お好みの番号に設定する場合は、下記の手順にて設定してください。

1. ダイヤル (b) を“0-0-0”にセットし、カギが解錠できることを確認してください。
2. リセットボタン (a) をペンなど先の尖ったものでカチッと音が鳴るまで押してください。
3. ダイヤルをお好みの番号に合わせてください。(例: 7-7-7)
4. ボタン (c) を矢印方向に押し、カチッと音が鳴ったら設定完了です。
暗証番号を変更する場合は、設定した暗証番号で再度 2~4 の操作を行ってください。

*このダイヤル錠は、設定番号ではない状態でファスナーの引き手を差し込むだけで施錠が可能です。解錠は上記の通り設定番号で可能です。

INSTRUCTIONS

The preset combination is 0-0-0 and can be personalized by following these simple steps:

1. Turn the dials to the current opening combination.
2. Press down the Reset Button (a) with a pen or other tools, after then turn the Dials (b) to your desired combination.
3. The lock is now set to the desired combination after you released the Reset Button (a) by pushing the Button (c).

You may change your combination and reset your lock again by following the above steps.
Keep your personal combination in a safe place for future reference.